



# ADT 102: SET D ADAPTATEURS DE PRESSION

adaptateurs de pression



adaptateurs 1/4NPT male vers divers connecteurs (25 pieces livrées en valise)




## Description



### ADT102-N

#### 1/4NPT male vers male divers connecteurs connectors (25 pcs, livré en valise)

*\*1/2NPT male, 1/4BSP male, 1/2BSP male, M20X1.5 male disponibles également*



| Model                      | Description                                 | Pression Max | photo   |
|----------------------------|---|--------------|---|
| <b>ADT100-NPTM4-BSP M8</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-BSP M4</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-BSP M2</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-BSP M3</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-M10 M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 male   | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-M14 M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 male   | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-M20 M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 male   | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-NPT M8</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT male    | 1000 bar     |  |
| <b>ADT100-NPTM4-NPT M4</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-NPT M2</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-NPT M3</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT male    | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-NPTM4-BSPF 8</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP femelle | 1000 bar     |   |



| Model                              | Description  |                                 |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>ADT100-NPTM4-BSPF 4</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP femelle  | 1000 bar                        | <br>photo |
| <b>ADT100-NPTM4-BSPF 2</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP femelle  | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-BSPF 3</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP femelle  | 1000 bar<br><b>Pression Max</b> |  |
| <b>ADT100-NPTM4-M10F</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 femelle   | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-M14F</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 femelle   | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-M20F</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 femelle   | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-NPTF 8</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT femelle  | 1000 bar                        |         |
| <b>ADT100-NPTM4-NPTF 4</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle  | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-NPTF 2</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT femelle  | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-NPTM4-NPTF 3</b>         | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT femelle  | 1000 bar                        |  |
| <b>ADT100-HTK-15K-NPTM4-NPTF4Q</b> | Kit flexible, 1.5 m env, 1000 bar, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar                        |         |
| <b>ADT100-NPTM4-NPTF 4RQ</b>       | Adaptateur, 1/4NPT male vers right angle 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel            | 1000 bar                        |  |

| Model                    | Description                                 |                                |   |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
|                          |   |                                |  |
| <b>ADT100-NPTM4-BARB</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers raccord canelé | 150 psi<br><b>Pression Max</b> |  |

**ADT102-B**
**1/4BSP male vers male divers connecteurs connectors (25 pcs, livré en valise)**

*\*1/2NPT male, 1/4NPT male, 1/2BSP male, M20X1.5 male disponible également*

| Model                    | Description                               | Pression Max | photo   |
|--------------------------|---|--------------|---|
| <b>ADT100-BSPM-BSPM8</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP male  | 1000 bar     |  |
| <b>ADT100-BSPM-BSPM4</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP male  | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPM2</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP male  | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPM3</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP male  | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-M10M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 male | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-M14M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 male | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-M20M</b>  | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 male | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTM8</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT male  | 1000 bar     |  |
| <b>ADT100-BSPM-NPTM4</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT male  | 1000 bar     |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTM2</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT male  | 1000 bar     |   |

| Model                              | Description  | Pression Max | photo   |   |
|------------------------------------|--|--------------|---|---|
| <b>ADT100-BSPM-NPTM3</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT male   | 1000 bar     |  |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPF8</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPF4</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPF2</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-BSPF3</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-M10F</b>            | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 femelle   | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-M14F</b>            | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 femelle   | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-M20F</b>            | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 femelle   | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTF8</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT femelle  | 1000 bar     |   |  |
| <b>ADT100-BSPM-NPTF4</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTF2</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTF3</b>           | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT femelle  | 1000 bar     |   |   |
| <b>ADT100-HTK-15K-NPTM4-NPTF4Q</b> | Kit flexible, 1.5 m env, 1000 bar, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar     |   |   |

| Model                      | Description   |                                     |  |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
|                            |   |                                     |   |
| <b>ADT100-BSPM-NPTF4RQ</b> | Adaptateur, 1/4NPT male vers right angle 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar<br><br><b>Pression Max</b> |   |
| <b>ADT100-BSPM-BARB</b>    | Adaptateur, 1/4NPT male vers raccord canelé                                       | 150 psi                             |  |

## Modèles et accessoires

|           |  |
|-----------|--|
| ADT102-B  | Adapter and Fitting,1/4"bsp male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-B2 | Adapter and Fitting,1/2 BSP male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-M  | Adapter and Fitting,M20*1.5 male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-N  | Adapter and Fitting,1/4"NPT male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-N2 | Adapter and Fitting,1/2"NPT male à various male and female connections (25 pc) |