



## ACCESSOIRES

# Spécifications

Références	Description	Caractéristiques
PFPN-DIS30-001	Afficheur	Afficheur des mesures sans-fil avec alarme sonore (alim. 220V - bureau) + ANT44
PFPN-DIS31-001	Afficheur	Afficheur des mesures sans fil avec alarme sonore (alim. 12V-camion)
PFPN-RLA21-001	Relais d'alerte USB	Module de Sortie USB avec 1 relais « sécurité active » (3 pôles : CO, NF & NO)
PFPN-RLB21-001	Relai d'alerte USB	Module de sortie USB avec 2 relais « bistable » (3 pôles : CO, NF & NO)
PFPN-CBL01-001	Câble	Câble coaxial d'extension 1 mètre SMA. Male-Femelle
PFPN-CBL05-001	Câble	Câble coaxial d'extension 5 mètres SMA. Male-Femelle
PFPN-CBL10-001	Câble	Câble coaxial d'extension 10 mètres SMA. Male-Femelle
PFPN-CBL10-002	Câble	Câble coaxial d'extension 10 mètres SMA. Male vers N Male
PFPN-UBRFM-001	Clé USB de stockage	Clé USB d'installation RF Monitor

Références	Visuel	Description	Caractéristiques
PFPN-CBUSB-001		Câble USB	Rallonge Male-Femelle USB-A de 0.8 mètre
PFPN-CBUSB-020		Câble USB	Rallonge « active » Male-femelle USB-A de 20 mètres
PFPN-AIMANT-001		Aimant	Aimant Newsteo pour réveiller les Data Loggers
PFPN-PLATE-004		Fixation	Equerre de fixation pour LGx fournie avec kit de vis (compatible LOG)
PFPN-PLATE-005		Fixation	Equerre de fixation pour LOG fournie avec kit de vis
PFPN-POE10-002		Splitter POE	Splitter POE pour CUB22. Permet

			d'alimenter le CUB22 par Ethernet
PFPN-BOUCH-012		Bouchon	Lot de 5 bouchons d'étanchéité pour connecteur M12 (pour LGx 5 et 8 pts)

Références	description	Caractéristiques
PFPN-ADAPT-004	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur pour RPT30
PFPN-ADAPT-005	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur avec prise ronde pour RPT2x et COL2x
PFPN-SES55-001	Câble	Câble de 5 mètres - Fourni avec contacteurs rapides Pour LGR, LGS (compatible avec toutes les références sauf LGS31, LGP33 et LGJ)
PFPN-SES58-001	Câble	Câble de 5 mètres - fourni avec contacteurs rapides Pour LGS31, LGP33 et LGJ
PFPN-CON05-001	Connecteur	Connecteur pour se connecter au capteur de votre choix au LGR, LGS (compatible avec toutes les références sauf LGS31, LGP33, LGJ) Principalement utilisé pour le thermocouple (LGR37)
PFPN-CON08-001	Connecteur	Connecteur pour se connecter au capteur de votre choix au LGS31, LGP33, LGJ